KABELBÄUME

ÜBERSICHT

① Motorkabelbaum
② Motorkabelbaum 2
③ Lichtmaschinenkabelbaum
④ Haubenkabelbaum
⑤ Instrumentenkabelbaum
⑥ Bodenkabelbaum
⑦ Bodenkabelbaum 2
⑧ Rahmenkabelbaum 2
⑨ Heckkabelbaum 1
⑩ Türkabelbaum

WFG90-HW033

MOTORKABELBAUM (HD-E-Motor)

WFG90-HW034

MOTORKABELBAUM 2 (HD-E-Motor)

Klemmen		verbunden mit	
M1	M2	Zündschalterklemem ST	Magnetschalter
M13	M12	Batterie (+)	Anlasserklemme B
O62	O18	Batterie (+)	Lichtmaschinenklemme B
O12	O18	Zündschalterklemme AM	
O20	O21	Ladekontrolleuchte (–)	Lichtmaschinenklemme B
O76	O19	Sicherung ENGINE	Lichtmaschinen-klemme IG
H41	G2	Sicherung GAUGE	Rückfahrleuchten-schalter (+)
G3	G4	Rückfahrleuchten-schalter (–)	Rückfahrleuchte, rechts (+)
H32	H33	Vierradantriebs-/Differen-tialsperr-Kontrolleuchte	Vierradantriebs-/Differen-tialsperr-Schalter (–)
Z3	H34	Karosseriemasse	Vierradantriebs-/Differen-tialsperr-Schalter (–)

WFG90-HW035

INSTRUMENTENKABELBAUM (LINKSLENKER-FAHRZEUGE)

Klemmen		verbunden mit	
C44	C19	Instrumentenbeleuchtungsregler	Heizreglerbeleuchtung (+)
C88	C22	Sicherung TAIL (RH)	Uhr
	C82		Klinometerbeleuchtung (+)
	C81		Voltmeter (+)
	C77		Zigarettenanzünderbeleuchtung
Q15	C29	Sicherung DOME LOCK	Uhr (+)
H41	G12	Sicherung GAUGE	Voltmeter (+)
R37	R15	Sicherung CIGARETTE LIGHTER	Zigarettenanzünder (+)
	R5		Uhr (ACC)
	R4		Radio (+)
R10	R11	Radio, Lautsprecher, rechts (+)	Lautsprecher, rechts (+)
R12	R13	Radio, Lautsprecher, rechts (–)	Lautsprecher, rechts (–)
R8	R9	Radio, Lautsprecher, links (+)	Lautsprecher, links (–)
R6	R7	Radio, Lautsprecher, links (–)	Lautsprecher, links (+)
Z3	Z31	Karosseriemasse	Zigarettenanzünder (–)
	Z23		Heizreglerbeleuchtung (–)
	Z25		Uhr (–)
	Z121		Voltmeter (–)
	Z120		Klinometerbeleuchtung (–)
	Z119		Voltmeterbeleuchtung (–)
	Z118		Zigarettenanzünder-beleuchtung (–)

Z9	Z30	Karosseriemasse	Radio (–)
	Z102		Karosseriemasse
R28	R48	Fond-Lautsprecher, rechts (+)	Radio, Fond-Lautsprecher, rechts (+)
R30	R46	Fond-Lautsprecher, links (+)	Radio, Fond-Lautsprecher, links (+)
R29	R51	Fond-Lautsprecher, rechts (–)	Radio, Fond-Lautsprecher, rechts (–)
R31	R47	Fond-Lautsprecher, links (–)	Radio, Fond-Lautsprecher, links (–)
	C30		Radio (Pufferspeicherversorgung)

HAUBENKABELBAUM (BRD-Ausführung)

WFG90-HW040

BODENKABELBAUM

BODENKABELBAUM 2

Klemmen		verbunden mit	
D3	D6	Innenleuchte (–)	Innenleuchten-schalter, rechts (–)
K106	K50	Fond-Heizgebläserelais (–)	Fond-Heizgebläse (+)
P5	P6	Kraftstoffpumpenrelais (–)	Kraftstoffpumpe (+)
Z3	Z126	Karosseriemasse	Kraftstoffpumpe (–)
	K51	Z3 - Z126	Heckscheibenheizung (–)
Z3	K51	Karosseriemasse	Heckscheibenheizung (–)

WFG90-HW043

HECKKABELBAUM 1

Klemmen		verbunden mit	
C13	C16	Lichtschalter (S)	Kennzeichenleuchte (+)
I55	I29	Sicherung WIPER	Heckscheibenwischermotor (+)
I52	I50	Heckscheibenwischer- und -wascherrelais (WIP +)	Heckscheibenwis-chermotor (+1)
I53	I51	Heckscheibenwischer- und wascherrelais (WIP S)	Heckscheibenwis-chermotor (S)
I54	I26	Heckscheibenwischer- und wascherrelais (WAS)	Heckscheibenwas-chermotor (+)
K28	K29	Heckscheiben-heizungsschalter (–)	Heckscheiben-heizung (+)
Q3	Q19	Verriegelungsrelais (öffnen)	Verriegelungs-Stellglied (öffnen)
Q5	Q18	Verriegelungsrelais (schließen)	Verriegelungs-Stellglied (schließen)
Z134	Z122	Karosseriemasse	Karosseriemasse
	Z22	Z134 - Z122	Kennzeichenleuchte (–)
	I27	Z134 - Z122	Heckscheibenwaschermotor (–)

WFG90-HW045

TÜRKABELBAUM (LINKS)

Klemmen		verbunden mit	
P27	P29	Scheibenheber-Hauptschalter (P/up +)	Scheibenheberschalter (P/up +)
P28	P30	Scheibenheber-Hauptschalter (P/down +)	Scheibenheberschalter (P/down +)
P42	P44	Scheibenheberschalter (P/up + M)	Scheibenhebermotor (P/up +)
P43	P45	Scheibenheberschalter (P/down + M)	Scheibenhebermotor (P/down +)
P21	P31	Scheibenheberschütz (+)	Scheibenheberschalter (P +)
Q6	Q7	Türverriegelungsrelais (verriegeln)	Türverriegelungsstellglied (P/verriegeln)
Q8	Q9	Türverriegelungsrelais (entriegeln)	Türverriegelungsstellglied (P/entriegeln)
R17	R27	Spiegelstellschalter (Motor –)	Spiegelstellglied (links –)
R18	R22	Spiegelstellschalter (VL)	Spiegelstellglied (VL +)
R20	R23	Spiegelstellschalter (HL)	Spiegelstellglied (HL +)

WFG90-HW046

TÜRKABELBAUM (RECHTS)

Klemmen		verbunden mit	
P21	P22	Scheibenheberschütz (+)	Scheibenheber-Hauptschalter (P)
P23	P25	Scheibenheber-Hauptschalter (D/up +)	Scheibenhebermotor (D/up +)
P24	P26	Scheibenheber-Hauptschalter (D/down +)	Scheibenhebermotor (D/down +)
P27	P29	Scheibenheber-Hauptschalter (P/up +)	Scheibenheberschalter (P/up +)
P28	P30	Scheibenheber-Hauptschalter (P/down +)	Scheibenheberschalter (P/down +)
Q2	Q33	Scheibenheberrelais (entriegeln)	Scheibenheberschalter (entriegeln)
Q4	Q35	Scheibenheberrelais (verriegeln)	Scheibenheberschalter (verriegeln)
R17	R26	Spiegelstellschalter (Motor –)	Spiegelstellglied (RH –)
R19	R24	Spiegelstellschalter (VR)	Spiegelstellglied (VR +)
R21	P25	Spiegelstellschalter (HR)	Spiegelstellglied (HR +)
Z59	Z61	Karosseriemasse	Scheibenheberschalter (E)
Z62	Z60	Karosseriemasse	Türverriegelungsschalter (E)

WFG90-HW047

MOTORKABELBAUM

Klemmen		verbunden mit	
H5	H6	Öldruck-Warnleuchte	Öldruckschalter
H20	H21	Kühlmitteltemperaturanzeige	Temperaturgeber (+)
K16	X19	Klimaanlagen-Magnetkupplung	Motorsteuergerät (A/C)
K96	K109	Kühlmitteltemperatur-schalter (A/C)	Klimaanlagenschütz
N37	N30	Zündschaltgerät (+B)	Zündschalter (IG2)
N7	N27	Zündspule (–)	Motorsteuergerät (IG)
	N8		Verteiler (–)
O55	O42	Sicherung BACKUP (–)	Motorsteuergerät (BATT)
O39	O40	Relaiskasten, Einspritzanlagen-Hauptsicherung (–)	Motorsteuergerät (+E1)
	O41		Motorsteuergerät (+B2)
	X8		Schnelleerlauf-Unterdruckventil (+)
P17	P18	Kraftstoffpumpen-relais (Spule –)	Motorsteuergerät (FC)
	P68		Prüfstecker (F/P)
X1	X2	Motor-Kontrolleuchte	Motorsteuergerät (W)
	X109		Prüfstecker (W)
X3	X4	Instrumente, Reedschalter	Motorsteuergerät (SPD)
X9	X12	Schnelleerlauf-Unterdruckventil (–)	Diode
	X11		Gebläseregelschalter
X17	X18	Diode (–)	Motorsteuergerät (ELS)
X20	X21	VF-Ausgang	Motorsteuergerät (VF)
X13	X20	Diode	Motorsteuergerät (Visc)
X29	X30	Motorsteuergerät (THW)	Kühlmitteltemperatursensor (+)
X32	X33	Motorsteuergerät (THA)	Sauglufttemperatursensor (+)
X35	X39	Motorsteuergerät (E2)	Drosselklappensensor (E2)
	X31		Kühlmitteltemperatursensor (–)
	X34		Sauglufttemperatursensor (–)
X99	X44	Motorsteuergerät (E21)	Druckgeber (E21)
X36	X40	Motorsteuergerät (IDL)	Drosselklappensensor (IDL)
X37	X41	Motorsteuergerät (PSW)	Drosselklappensensor (PSW)
X38	X46	Motorsteuergerät (VCC)	Druckgeber
X43	X45	Motorsteuergerät (PIM)	Druckgeber (PIM)
X47	X50	Einspritzrelais (–)	Einspritzventil 1 (+)
	X52		Einspritzventil 2 (+)
	X54		Einspritzventil 3 (+)
	X97		Einspritzventil 4 (+)

Klemmen		verbunden mit	
X56	X55	Motorsteuergerät, Klemme 10	Einspritzventil 3 (–)
	X51		Einspritzventil 1 (–)
	X53		Einspritzventil 2 (–)
	X98		Einspritzventil 4 (–)
	X96		Motorsteuergeräteklemme 20
X22	X116	Motorsteuergerät (STA)	Diode
M1	X115	Zündschalter (ST)	Diode
Z46	X57	Motorsteuergerät (T1)	Testklemme (T1+)
Z47	Z49	Motorsteuergerät (E01)	Motormasse
Z48	Z138	Motorsteuergerät (E1)	Motormasse
	X58		Testklemme (T1–)
	X85		abgeschirmtes Kabel
	X88		abgeschirmtes Kabel
Z44	Z76	Motormasse	Motorsteuergerät (E02)
X27	X28	Motorsteuergerät	Lambdasonde

WFG90-HW050

HAUBENKABELBAUM (LINKSLENKER) — (1)

Klemmen		verbunden mit	
O4	A22	Sicherungsstreifen	Lichtschalter (D2)
A50	A23	Sicherung HEADLAMP	Lichtschalter (D1)
A52	A2	Sicherung HEADLAMP LH	Scheinwerfer, links (B)
A51	A6	Sicherung HEADLAMP RH	Scheinwerfer, rechts (B)
	A10	A51 - A6	Fernlicht-Kontrolleuchte (+)
A3	A17	Scheinwerfer, links (Fernl.)	Lichtschalter (HM)
	A7	A3 - A17	Scheinwerfer, rechts (Fernl.)
	A11	A3 - A17	Fernlicht-Kontrolleuchte (–)
A4	A18	Scheinwerfer, links (Abblendl.)	Fernlichtschalter (Hs)
	A8	A4 - A18	Scheinwerfer, rechts (Abblendl.)
	A29	O4 - A22	Tagesfahrleuchtenrelais (2)
	A30	A50 - A23	Tagesfahrleuchtenrelais (3)
	A31	A4 - A18	Tagesfahrleuchtenrelais (6)
	A32	Z3 - Z301	Tagesfahrleuchtenrelais (7)
	A33	A3 - A17	Tagesfahrleuchtenrelais (10)
C87	C3	Sicherung TAIL	Parkleuchtenschalter (TB)
C13	C7	Parkleuchtenschalter (S)	Schlußleuchte, rechts (+)
	C10	C13 - C7	Begrenzungsleuchte, rechts (+)
	C12	C13 - C7	Begrenzungsleuchte, links (+)
	C16	C13 - C7	Kennzeichenleuchte (+)
	C19	C13 - C7	Heizreglerbeleuchtung (+)
	C21	C13 - C7	Instrumentenbeleuchtung (+)
	C29	Q15 - Q16	Uhrbeleuchtung (+)
	C84	C13 - C7	Wahlschalterbeleuchtung (+)
	C85	C13 - C7	Warnblinkanlagen-schalterbeleuchtung (+)
C37	C38	Lichtschalter (RF)	Nebelschlußleuchtenschalter (+)
C39	C40	Nebelschlußleuchtenschalter (–)	Nebelschlußleuchte (+)
	C23	C13 - C7	Nebelscheinwerferschalter (+)
C24	C25	Nebelscheinwerferschalter (–)	Nebelscheinwerfer, rechts (+)
	C26	C24 - C25	Nebelscheinwerfer, links (+)
	C49	C87 - C3	Tagesfahrleuchtenrelais (4)
C92	C50	Lichtschalter	Tagesfahrleuchtenrelais (5)
C91	C51	Lichtschalter	Tagesfahrleuchtenrelais (8)
	C3	O8 - O12	Parkleuchtenschalter (TB)
C13	C86	Parkleuchtenschalter (S)	Sicherung TAIL
C88	C10	Sicherung TAIL RH	Begrenzungsleuchte, rechts (+)
	C7	C88 - C10	Schlußleuchte, rechts (+)

Klemmen		verbunden mit	
C88	C19	C88 - C10	Heizreglerbeleuchtung (+)
	C21	C88 - C10	Instrumentenbeleuchtung (+)
	C84	C88 - C10	Wahlschalterbeleuchtung (+)
	C85	C88 - C10	Warnblinkanlagen-schalterbeleuchtung (+)
C89	C12	Sicherung TAIL LH	Begrenzungsleuchte, links (+)
	C16	C89 - C12	Kennzeichenleuchte (+)
	C48	C89 - C12	Lichtschalter (DM)
	D2	Q15 - Q16	Innenleuchte (+)
D3	D7	Innenleuchte (–)	Innenleuchtenschalter, links
	D6	D3 - D7	Innenleuchtenschalter, rechts
	D41	Q15 - Q16	Gepäckraumleuchte (+)
E28	E10	Sicherung STOP	Bremsleuchtenschalter (+)
E11	E14	Bremsleuchtenschalter (–)	Bremsleuchte, rechts (+)
E21	E19	Hupe, links (–)	Hupenkontakt (+)
	E3	E21 - E19	Hupe, rechts (–)
E27	F23	Sicherung HORN	Warnblinkanlagenschalter (B2)
	E2	E27 - F23	Hupe, rechts (+)
	E20	E27 - F23	Hupe, links (+)
F1	F2	Warnblinkanlagenschalter (R)	Warnblinkanlagen-Kontrolleuchte (+)
F34	F24	Sicherung TURN	Warnblinkanlagenschalter
F26	F38	Blinkgeber (B)	Warnblinkanlagenschalter (F1)
F27	F35	Blinkgeber (L)	Warnblinkanlagenschalter (TB)
	F32	E27 - F35	Blinkerschalter (+)
F29	F9	Blinkerschalter (L)	Blinkleuchte, vorne links (+)
	F5	F29 - F9	Blinkleuchte, hinten links (+)
	F11	F29 - F9	seitliche Blinkleuchte, links (+)
	F19	F29 - F9	Blinker-Kontrolleuchte, links (+)
	F37	F29 - F9	Warnblinkanlagenschalter (TL)
F30	F14	Blinkerschalter (R)	Blinkleuchte, vorne rechts (+)
	F7	F30 - F14	Blinkleuchte, hinten rechts (+)
	F16	F30 - F14	seitliche Blinkleuchte, rechts (+)
	F21	F30 - F14	Blinker-Kontrolleuchte, rechts (+)
	F36	F30 - F14	Warnblinkanlagenschalter (TR)
	F12	Z139 - Z28	seitliche Blinkleuchte, links (–)
	F17	Z130 - Z27	seitliche Blinkleuchte, rechts (–)
	F28	Z8 - Z301	Blinkgeber (E)
	G2	H41 - H2	Rückfahrleuchtenschalter (+)

HAUBENKABELBAUM (LINKSLENKER) — (2)

Klemmen		verbunden mit	
G3	G4	Rückfahrleuchtenschalter (–)	Rückfahrleuchte, rechts (+)
G6	G7	Bremsen-Warnleuchte	Handbremsschalter (+)
	G8	G6 - G7	Bremsflüssigkeitsstandschalter (+)
G6	G8	Bremsen-Warnleuchte	Bremsflüssigkeitsstandschalter (+)
G9	G7	Bremsen-Warnleuchte	Handbremsschalter (+)
	G12	H41 - H2	Voltmeter (+)
	G13	H41 - H2	3-Stufen-Wahlschalter (+)
	H49	H32 - M33	Differentialsperr-Kontrolleuchte
H41	H2	Sicherung GAUGE	Zündungs-Kontrolleuchte (+)
H5	H6	Öldruck-Warnleuchte	Öldruckschalter
H18	H19	Sicherheitsgurt-Warnleuchte	Sicherheitsgurtschalter
H20	H21	Kühlmitteltemperaturanzeige	Temperaturgeber
H22	H23	Tankuhr	Kraftstoffstandgeber
H32	H33	Vierradantriebs-Kontrolleuchte	Vierradantriebs-/ Differentialsperr-Schalter (+)
	H34	Z130 - Z27	Vierradantriebs-/ Differentialsperr-Schalter (–)
I55	I10	Sicherung WIPER	Scheibenwischerschalter (+)
	I2	I55 - I10	Scheibenwaschermotor (+)
	I22	I55 - I10	Scheibenwischermotor (+)
	I42	I55 - I10	Intervallrelais (B)
I3	I6	Scheibenwaschermotor (+)	Scheibenwischerschalter (+)
I8	I41	Scheibenwischerschalter (INT)	Intervallrelais (INT)
I11	I18	Scheibenwischerschalter (Lo)	Scheibenwischermotor (Lo)
I12	I20	Scheibenwischerschalter (Hi)	Scheibenwischermotor (Hi)
I13	I39	Scheibenwischerschalter (OFF)	Intervallrelais
I24	I40	Scheibenwischermotor (Komm.)	Intervallrelais
I31	I28	Scheibenwischerschalter (+)	Heckscheibenwischerschalter (+)
	I31	I55 - I10	Heckscheibenwischerschalter (+)
	I43	I55 - I10	Heckscheibenwischerschalter (B)
I55	I50	Heckscheibenwischerschalter (Wip.)	Heckscheibenwischer-motor (+1)
I53	I51	Heckscheibenwischerschalter (S)	Heckscheibenwischermotor (S)
I54	I26	Heckscheibenwischerschalter (–)	Heckscheibenwischermotor (+)
	J19	O8 - O12	Scheinwerferwaschermotor (+)
J20	J21	Scheinwerferwaschermotor (–)	Scheinwerferwascherrelais
	J22	A51 - A6	Scheinwerferwascherrelais (H/L)
	J23	I55 - I10	Scheinwerferwascherrelais
	J24	I3 - I6	Scheinwerferwascherrelais
K98	K27	Sicherung DEFOGGER	Heckscheibenheizungs-schalter (+)

Klemmen		verbunden mit	
K28	J29	Heckscheibenheizungsschalter (–)	Heckscheibenheizung (+)
	K43	C13 - C7 (C88 - C10)	Heckscheibenheizungs-schalterbeleuchtung (+)
K1	K10	Sicherung HEATER	Heizgebläserelais (+)
K2	K11	Heizgebläsemotor (+)	Heizgebläserelais (–)
K30	K4	Heizgebläsemotor (–)	Heizgebläseschalter
	K3	K30 - K4	Heizgebläse-Vorwiderstand
K41	K42	Heizgebläse-Vorwiderstand (H2)	Heizgebläseschalter (H2)
K5	K6	Heizgebläse-Vorwiderstand (H1)	Heizgebläseschalter (H1)
	K7	Z3 - Z301	Heizgebläse-Vorwiderstand (L)
	K12	H41 - H2	Heizgebläserelais (Spule +)
K8	K13	Heizgebläseschalter (L)	Heizgebläserelais (Spule –)
	K105	K1 - K10	Fondheizgebläserelais (+)
	K107	H41 - H2	Fondheizgebläserelais (Spule +)
K48	K108	Fondheizgebläseschalter (+)	Fondheizgebläserelais (Spule –)
K50	K106	Fondheizgebläsemotor (+)	Fondheizgebläse (–)
	K49	K50 - K106	Fondheizgebläseschalter (–)
O2	K58	Klimaanlagen-Sicherungsstreifen	Klimaanlagen-Hilfskabelbaum
K136	K47	Sicherung A/C	Klimaanlagenschalter (+)
K99	K100	Klimaanlagenschalter (–)	Klimaanlagenverstärker (B)
	K111	K99 - K100	Klimaanlagen-Hilfskabelbaum
	K101	N7 - N8	Klimaanlagenverstärker
K16	K102	Klimaanlagen-Hilfskabelbaum	Klimaanlagenverstärker
K18	K103	Klimaanlagen-Schnelleerlaufventil	Klimaanlagenverstärker
K19	K104	Klimaanlagen-Schnelleerlaufventil	Klimaanlagenverstärker
	K17	K19 - K104	Kältemitteldruckschalter
K109	K96	Klimaanlagen-Hilfskabelbaum	Kühlmitteltemperaturschalter
	K110	H41 - H2	Klimaanlagen-Hilfskabelbaum
K112	K113	Kältemitteldruckschalter	Klimaanlagen-Hilfskabelbaum
K114	K115	Klimaanlagenverstärker	Klimaanlagen-Hilfskabelbaum
K116	K117	Klimaanlagenverstärker	Klimaanlagen-Hilfskabelbaum
K118	K119	Klimaanlagenverstärker	Klimaanlagen-Hilfskabelbaum
K120	Z135	Klimaanlagenverstärker	Klimaanlagenschalter
	K137	K2 - K11	Sicherung A/C
K220	K201	Klimaanlagenregler	Klimaanlagenverstärker
M1	M2	Zündschalter (ST)	Magnetschalter
	M9	M1 - M2	Tagesfahrleuchtenrelais
N1	N37	Zündschalter (IG)	Zündschaltgerät (B)

HAUBENKABELBAUM (LINKSLENKER) — (3)

Klemmen		verbunden mit	
N1	N5	N1 - N37	Zündspule (IG +)
	N34	N1 - N37	Sicherung ENGINE
	N39	N1 - N37	Kondensator (+)
	N44	N1 - N37	Sicherungen TURN, GAUGE
	N45	N1 - N37	Sicherungen WIPER, DEFOGGER
N7	N8	Zündspule (–)	Verteiler (+)
	N11	N7 - N8	Zündungs-Kontrolleuchte (–)
	N36	O8 - O12	Sicherung HEATER
O8		Sicherungsstreifen	- O12
	O12	O8 -	Zündschalter
	O59	O8 -	Sicherungen TAIL, STOP
	O60	O8 -	Sicherung DOME LOCK
O19	O76	Lichtmaschine (IG)	Sicherung ENGINE
	O51	O19 - O76	Tagesfahrleuchtenrelais
O20	O21	Ladekontrolleuchte	Lichtmaschine (L)
	O52	O20 - O21	Tagesfahrleuchtenrelais
	O61	O4 - A22	Sicherung HORN
P80	P81	3-Stufen-Wahlschalter (–)	Stellglied, vorne rechts
	P82	P80 - P81	Stellglied, vorne links
Q25	W16	Sicherung DOME LOCK	Hecktürverriegelungsschalter
Q5	Q18	Türverriegelungsschalter (entriegeln)	Hecktürverriegelungsstellglied (verriegeln)
Q3	Q19	Türverriegelungsschalter (entriegeln)	Hecktürverriegelungsstellglied (entriegeln)
R1	R36	Zündschalter (ACC)	Sicherung CIGARETTE LIGHTER
R15	R37	Zigarettenanzünder (+)	Sicherung CIGARETTE LIGHTER
	S2	V38 - V39	Wahlschalter (N)
	S4	V44 - V45	Wahlschalter (H)
	S6	V50 - V51	Wahlschalter (S)
	S8	Z4 - Z21	Wahlschalter (–)
V38	V39	3-Stufen-Wahlschalter (N)	Stellglied, vorne rechts (N)
	V40	V38 - V39	Stellglied, vorne links (N)
V44	V45	3-Stufen-Wahlschalter (H)	Stellglied, vorne rechts (H)
	V46	V44 - V45	Stellglied, vorne links (H)
V50	V51	3-Stufen-Wahlschalter (S)	Stellglied, vorne rechts (S)
	V52	V50 - V51	Stellglied, vorne links (S)
Z3	Z301	Karosseriemasse	Karosseriemasse
Z130	Z27	Karosseriemasse	Begrenzungsleuchte, rechts (E)
Z301	Z126	Karosseriemasse	Kraftstoffpumpe

Klemmen		verbunden mit	
Z301	Z2	Z4 - Z21	Instrumenten-beleuchtungsregler (E)
	Z8	Z3 - Z301	Instrumentenmasse
	Z11	Z137 - Z28	Öldruckschalter (E)
	Z16	Z3 - Z201	Scheinwerferwascherrelais (E)
Z4	Z21	Karosseriemasse	Heizgebläseschalter (E)
Z103	Z30	Karosseriemasse	Radio (E)
Z15	Z8	Karosseriemasse	Instrumente (E)
Z103	Z129	Karosseriemasse	Instrumentenmasse
	Z31	Z4 - Z21	Zigarettenanzünder (E)
	Z33	Z137 - Z28	Klimaanlagen-Hilfskabelbaum (Masse)
	Z42	Z3 - Z301	Heckscheibenheizungsschalter (E)
	Z43	Z4 - Z21	Nebelschlußleuchtenschalter (E)
	Z60	Z302 - Z126	Verriegelungsschalter
Z103	Z74	Karosseriemasse	Instrumentenmasse (E)
Z15	Z83	Karosseriemasse	Tachometer (E)
Z137	Z28	Karosseriemasse	Begrenzungsleuchte, links (E)
	Z131	Karosseriemasse	Kondensator (E)
	Z40	Z302 - Z126	Sicherheitsgurtschalter (E)
	Z85	Z4 - Z21	Fondheizgebläseschalter (E)
	Z127	Z4 - Z21	Wahlschalterbeleuchtung (–)
	Z128	Z3 - Z301	Warnblinkanlagen-schalterbeleuchtung (–)
	Z132	Z137 - Z27	Nebelschlußleuchte, rechts (–)
	Z133	V139 - Z28	Nebelschlußleuchte, links (–)
	Z134	Z302 - Z126	Karosseriemasse, hinten
	Z65	Z302 - Z126	Verriegelungsschalter (E)
	Z136	Z3 - Z301	Klimaanlagenverstärker (E)
Z15	Z74	Karosseriemasse	Tankuhr (E)
	Z59	Z3 - Z301	Türverriegelungsrelais (E)
	Z61	Z302 - Z126	Scheibenheberschalter (E)
	Z62	Z302 - Z126	Spiegelstellschalter (E)
	Z300	Z4 - Z21	Karosseriemasse
	P20	N1 - N37	Scheibenheberschütz (+)
P21	P22	Scheibenheberschütz (–)	Scheibenheber-Hauptschalter (+)
	P31	P21 - P22	Scheibenheber (+)
P27	P29	Scheibenheber-Hauptschalter (P) auf	Scheibenheberschalter (P) auf
P28	P30	Scheibenheber-hauptschalter (P) ab	Scheibenheberschalter (P) ab
Q2	Q33	Türverriegelungsrelais	Türverriegelungsschalter (entriegeln)

HAUBENKABELBAUM (LINKSLENKER) — (4)

Klemmen		verbunden mit	
Q4	Q35	Türverriegelungsrelais	Verriegelungsstellglied (verriegeln)
Q6	Q7	Türverriegelungsrelais	Verriegelungsstellglied (FR-P verriegeln)
Q8	Q9	Türverriegelungsrelais	Verriegelungsstellglied (FR-P entriegeln)
	Q1	O8 -	Türverriegelungsrelais (+)
R18	R22	Spiegelstellschalter (VL)	Spiegelstellglied (VL +)
R19	R24	Spiegelstellschalter (VR)	Spiegelstellglied (VR +)
R20	R23	Spiegelstellschalter (HL)	Spiegelstellglied (HL +)
R21	R25	Spiegelstellschalter (HR)	Spiegelstellglied (HR +)
R17	R27	Spiegelstellschalter (Motor)	Spiegelstellglied (LH –)
	R26	R17 - R27	Spiegelstellglied (RH –)
	R16	R15 - R37	Spiegelstellglied (+)

WFG90-HW052

HAUBENKABELBAUM (BRD-Ausführung) — (1)

Klemmen		verbunden mit	
O4	A22	Sicherungsstreifen	Lichtschalter (D2)
A50	A23	Sicherung HEADLAMP	Lichtschalter (DL)
A52	A2	Sicherung HEADLAMP LH	Scheinwerfer, links (B)
A51	A6	Sicherung HEADLAMP RH	Scheinwerfer, rechts (B)
	A10	A51 - A6	Fernlicht-Kontrolleuchte (+)
A3	A17	Scheinwerfer, links (Fernl.)	Fernlichtschalter (HM)
	A7	A3 - A17	Scheinwerfer, rechts (Fernl.)
	A11	A3 - A17	Fernlicht-Kontrolleuchte (–)
A4	A18	Scheinwerfer, links (Abblendl.)	Fernlichtschalter (HS)
	A8	A4 - A18	Scheinwerfer, rechts (Abblendl.)
	A29	O4 - A22	Tagesfahrleuchtenrelais
	A30	A50 - A23	Tagesfahrleuchtenrelais
	A31	A4 - A18	Tagesfahrleuchtenrelais
	A32	Z3 - Z301	Tagesfahrleuchtenrelais
	A33	A3 - A17	Tagesfahrleuchtenrelais
C87	C3	Sicherung TAIL	Parkleuchtenschalter (TB)
C13	C7	Parkleuchtenschalter (S)	Schlußleuchte, rechts (+)
	C10	C13 - C7	Begrenzungsleuchte, rechts (+)
	C12	C13 - C7	Begrenzungsleuchte, links (+)
	C16	C13 - C7	Kennzeichenleuchte (+)
	C19	C13 - C7	Heizreglerbeleuchtung (+)
	C21	C13 - C7	Instrumentenbeleuchtung (+)
	C29	Q15 - Q16	Uhr (+)
	C84	C13 - C7	Wahlschalterbeleuchtung (+)
	C85	C13 - C7	Warnblinkanlagen-schalterbeleuchtung (+)
C37	C38	Lichtschalter (RF)	Nebelschlußleuchtenschalter (+)
C39	C40	Nebelschlußleuchtenschalter (–)	Nebelschlußleuchte (+)
	C49	C87 - C3	Tagesfahrleuchtenrelais (4)
C92	C50	Lichtschalter (5)	Tagesfahrleuchtenrelais (5)
C91	C51	Lichtschalter (8)	Tagesfahrleuchtenrelais (8)
	C3	O8 - O12	Parkleuchtenschalter (TB)
C13	C86	Parkleuchtenschalter (S)	Sicherung TAIL
C88	C10	Sicherung TAIL RH	Begrenzungsleuchte, rechts (+)
	C7	C88 - C10	Schlußleuchte, rechts (+)
	C19	C88 - C10	Heizreglerbeleuchtung (+)
	C21	C88 - C10	Instrumentenbeleuchtung (+)
	C84	C88 - C10	Wahlschalterbeleuchtung (+)

Klemmen		verbunden mit	
C88	C85	C88 - C10	Warnblinkanlagen-schalterbeleuchtung (+)
C89	C12	Sicherung TAIL LH	Begrenzungsleuchte, links (+)
	C16	C89 - C12	Kennzeichenleuchte (+)
	C48	C89 - C12	Lichtschalter (DM)
	D2	Q15 - Q16	Innenleuchte (+)
D3	D7	Innenleuchte (–)	Innenleuchtenschalter, links
	D6	D3 - D7	Innenleuchtenschalter, rechts
	D41	Q15 - Q16	Gepäckraumleuchte (+)
E28	E10	Sicherung STOP	Bremsleuchtenschalter (+)
E11	E14	Bremsleuchtenschalter (–)	Bremsleuchte, rechts (+)
E21	E19	Hupe, links (–)	Hupenkontakt (+)
	E3	E21 - E19	Hupe, rechts (–)
E27	F23	Sicherung HORN	Warnblinkanlagenschalter
	E2	E27 - F23	Hupe, rechts (+)
	E20	E27 - F23	Hupe, links (+)
F1	F2	Warnblinkanlagenschalter (R)	Warnblinkanlagen-Kontrolleuchte (+)
F34	F24	Sicherung TURN	Warnblinkanlagenschalter (B1)
F26	F38	Blinkgeber (B)	Warnblinkanlagenschalter (F)
F27	F35	Blinkgeber (L)	Warnblinkanlagenschalter (TB)
	F32	F27 - F35	Blinkerschalter (+)
F29	F9	Blinkerschalter (L)	Blinkleuchte, vorne links (+)
	F5	F29 - F9	Blinkleuchte, hinten rechts (+)
	F11	F29 - F9	seitliche Blinkleuchte, links (+)
	F19	F29 - F9	Blinker-Kontrolleuchte, links (+)
	F37	F29 - F9	Warnblinkanlagenschalter (TL)
F30	F14	Blinkerschalter (R)	Blinkleuchte, vorne rechts (+)
	F7	F30 - F14	Blinkleuchte, hinten rechts (+)
	F16	F30 - F14	seitliche Blinkleuchte, rechts (+)
	F21	F30 - F14	Blinker-Kontrolleuchte, rechts (+)
	F36	F30 - F14	Warnblinkanlagenschalter (TR)
	F12	Z137 - Z28	seitliche Blinkleuchte, links (–)
	F17	Z130 - Z27	seitliche Blinkleuchte, rechts (–)
	F28	Z3 - Z301	Blinkgeber (E)
	H49	H32 - H33	Differentialsperr-Kontrolleuchte
	G2	H41 - H2	Rückfahrleuchtenschalter (+)
G3	G4	Rückfahrleuchtenschalter (–)	Rückfahrleuchte, rechts (+)
G6	G8	Bremsen-Warnleuchte	Bremsflüssigkeitsstand-schalter (+)

HAUBENKABELBAUM (BRD-Ausführung) — (2)

Klemmen		verbunden mit	
G9	G7	Bremsen-Warnleuchte	Handbremsschalter (+)
	G12	H41 - H2	Voltmeter
	G13	H41 - H2	3-Stufen-Wahlschalter
H41	H2	Sicherung GAUGE	Zündungs-Kontrolleuchte (+)
H5	H6	Öldruck-Warnleuchte	Öldruckschalter
H20	H21	Kühlmitteltemperaturanzeige	Temperaturgeber
H22	H23	Tankuhr	Füllstandgeber
H32	H33	Vierradantriebs-Kontrolleuchte	Vierradantriebs-/ Differentialsperr-Schalter (+)
	H34	Z130 - Z27	Vierradantriebs-/ Differentialsperr-Schalter (–)
I55	I10	Sicherung WIPER	Scheibenwischerschalter (+)
	I2	I55 - I10	Scheibenwaschermotor (+)
	I22	I55 - I10	Scheibenwischermotor (+)
	I42	I55 - I10	Intervallrelais (B)
I3	I6	Scheibenwaschermotor (–)	Scheibenwischerschalter (+)
I8	I41	Scheibenwischerschalter (INT)	Intervallrelais (INT)
I11	I18	Scheibenwischerschalter (Lo)	Scheibenwischermotor (Lo)
I12	I20	Scheibenwischerschalter (Hi)	Scheibenwischermotor (Hi)
I13	I39	Scheibenwischerschalter (OFF)	Intervallrelais (WS)
I24	I40	Scheibenwischermotor (Komm.)	Intervallrelais (WH)
	I28	I55 - I10	Heckscheibenwascherschalter (+)
	I31	I55 - I10	Heckscheibenwischerschalter (+)
	I43	I55 - I10	Heckscheibenwischermotor (B)
I52	I50	Heckscheibenwischerschalter (WIP)	Heckscheibenwischermotor (+1)
I53	I51	Heckscheibenwischerschalter (S)	Heckscheibenwischermotor (+)
I54	I26	Heckscheibenwischerschalter (–)	Heckscheibenwaschermotor (+)
	J19	O8 - O12	Scheinwerferwaschermotor (+)
J20	J21	Scheinwerferwaschermotor (–)	Scheinwerferwascherrelais (M)
	J22	A51 - A6	Scheinwerferwascherrelais (HL)
	J23	I55 - I10	Scheinwerferwascherrelais (B)
	J24	I3 - I6	Scheinwerferwascherrelais (INT)
K98	K27	Sicherung DEFOGGER	Heckscheibenheizungs-schalter (+)
	K43	C13 - C7	Heckscheibenheizungs-Kontrolleuchte (+)
	K43	C88 - C10	Heckscheibenheizungs-Kontrolleuchte (+)
K1	K10	Sicherung HEATER	Heizgebläserelais (+)
K2	K11	Heizgebläsemotor (+)	Heizgebläserelais (–)
K30	K4	Heizgebläsemotor (–)	Heizgebläseschalter (M)
	K3	K30 - K4	Heizgebläse-Vorwiderstand (M)

Klemmen		verbunden mit	
K41	K42	Heizgebläse-Vorwiderstand (M2)	Heizgebläseschalter (M2)
K5	K6	Heizgebläse-Vorwiderstand (M1)	Heizgebläseschalter (M1)
	K7	Z3 - Z301	Heizgebläse-Vorwiderstand (L)
	K12	H41 - H2	Heizgebläserelais (Spule +)
K8	K13	Heizgebläseschalter (Lo)	Heizgebläse (Spule –)
	K107	H41 - H2	Fondheizgebläserelais (Spule +)
K48	K108	Fondheizgebläseschalter (+)	Fondheizgebläserelais (Spule –)
K50	K106	Fondheizgebläsemotor (+)	Fondheizgebläserelais (–)
	K49	K50 - K106	Fondheizgebläseschalter (–)
	K105	K1 - K10	Fondheizgebläserelais (+)
K8	K70	Heizgebläseschalter (Lo)	Diode (–)
K71	K13	Diode (+)	Heizgebläserlais (Spule –)
	K137	K2 - K11	Sicherung A/C
K19	K104	Klimaanlagen-Schnelleerlaufventil (–)	Klimaanlagenverstärker (F)
		K19 - K104	Kältemitteldruckschalter (1)
K136	K47	Sicherung A/C	Klimaanlagenschalter (+)
K99	K100	Klimaanlagenschalter (–)	Klimaanlagenverstärker (B)
	K101	N7 - N8	Klimaanlagenverstärker (C)
K16	K102	Klimaanlagen-Magnetkupplung	Klimaanlagenverstärker (D)
K18	K103	Klimaanlagen-Schnelleerlaufventil (+)	Klimaanlagenverstärker (E)
K19	K104	Klimaanlagen-Schnelleerlaufventil (–)	Klimaanlagenverstärker (F)
K120	Z135	Klimaanlagenverstärker P	Klimaanlagenschalter (–)
K109	K96	Klimaanlagen-Hilfskabelbaum E	Kühlmitteltemperaturschalter
	K110	H41 - H2	Klimaanlagen-Hilfssicherung F1
	K111	K99 - K100	Klimaanlagen-Hilfssicherung G1
K112	K113	Kältemitteldruckschalter (2)	Klimaanlagen-Hilfssicherung M1
K114	K115	Klimaanlagenverstärker M	Klimaanlagen-Hilfssicherung J1
K116	K117	Klimaanlagenverstärker L	Klimaanlagen-Hilfssicherung K1
K118	K119	Klimaanlagenverstärker Q	Klimaanlagen-Hilfssicherung L1
M1	M2	Zündschalter (ST)	Magnetschalter
	M9	M1 - M2	Tagesfahrleuchtenrelais
	N36	Q8 - O12	Sicherung HEATER
N1	N34	Zündschalter (IG 1)	Sicherung ENGINE
	N44	N1 - N34	Sicherungen TURN, GAUGE
	N45	N1 - N34	Sicherungen WIPER, DEFOGGER
N7	N8	Zündspule (–)	Verteiler (+)
	N11	N7 - N8	Zündungs-Kontrolleuchte (–)

HAUBENKABELBAUM (BRD-Ausführung) — (3)

Klemmen		verbunden mit	
N30		Zündschalter (IG 2)	- N37
	N37	N30 -	Zündschaltgerät (B)
	N5	- N37	Zündspule (IG +)
	N38	- N37	Sicherung EFI 2
	N39	- N5	Kondensator (+)
N33	O56	Sicherung EFI 2	Einspritzanlagenrelais (Spule +)
O8		Sicherungsstreifen	- O12
	O12	O8 -	Zündschalter (AM)
	O59	O8 -	Sicherungen TAIL, STOP
	O60	O8 -	Sicherung DOME LOCK
O19	O76	Lichtmaschine (IG)	Sicherung ENGINE
	O51	O19 - O76	Tagesfahrleuchtenrelais (1)
O2	K58	Sicherungstreifen	Klimaanlagenrelais (+)
O20	O21	Ladekontrolleuchte	Lichtmaschine (L)
	O52	O20 - O21	Tagesfahrleuchtenrelais (9)
O42	O55	Motorsteuergerät (BATT)	Sicherung BACKUP
	O61	O4 - A22	Sicherung HORN
P5	P6	Kraftstoffpumpenrelais (–)	Kraftstoffpumpe (+)
P17	P69	Kraftstoffpumpenrelais (Spule –)	Diode
P18	P70	Motorsteuergerät (FC)	Diode
P17	P18	Kraftstoffpumpenrelais (Spule –)	Motorsteuergerät (FC)
P80	P81	3-Stufendämpfer-Steuergerät (–)	Dämpfersteller, vorne rechts (–)
	P82	P89 - P82	Dämpfersteller, vorne links (–)
Q15	Q16	Sicherung DOME LOCK	Verriegelungsschalter (B)
Q5	Q18	Verriegelungsschalter (verriegeln)	Verriegelungsstellglied (verriegeln)
Q3	Q19	Verriegelungsschalter (entriegeln)	Verriegelungsstellglied (entriegeln)
R1	R36	Zündschalter (ACC)	Sicherung CIGARETTE LIGHTER
R15	R37	Zigarettenanzünder	Sicherung CIGARETTE LIGHTER
	S2	V38 - V39	Wahlschalter (N)
	S4	V44 - V45	Wahlschalter (H)
	S6	V50 - V51	Wahlschalter (S)
	S8	Z4 - Z21	Wahlschalter (–)
V38	V39	3-Stufendämpfer-Steuergerät (N)	Dämpfersteller, vorne rechts (N)
	V40	V38 - V39	Dämpfersteller, vorne links (N)
V44	V45	3-Stufendämpfer-Steuergerät (H)	Dämpfersteller, vorne rechts (H)
	V46	V44 - V45	Dämpfersteller, vorne links (H)

Klemmen		verbunden mit	
V50	V51	3-Stufendämpfer-Steuergerät (S)	Dämpfersteller, vorne rechts (S)
V50	V52	V50 - V51	Stellglied, vorne links (S)
X1	X2	Motor-Kontrolleuchte	Motorsteuergerät (W)
X3	X4	Reedschalter	Motorsteuergerät (SPD)
X9	X11	Schnelleerlauf-Unterdruckventil	Diode
	X12	K8 - K70	Diode
	X15	K28 - K29	Diode
	X16	A52 - A2	Diode
X17	X18	Diode	Motorsteuergerät (ELS)
	X12	K8 - K13	Diode
	X22	M1 - M2	Motorsteuergerät (STA)
X47	X50	Einspritzrelais	Einspritzventil 1
	X92	E11 - E14	Motorsteuergerät (B/K)
Z3	Z301	Karosseriemasse	Karosseriemasse
	Z33	Z3 - Z4	Kondensatorlüftermotor (–)
	Z136	Z3 - Z4	Klimaanlagenverstärker (–)
X130	Z27	Karosseriemasse	Begrenzungsleuchte, rechts (–)
Z302	Z126	Karosseriemasse	Kraftstoffpumpe (–)
	Z2	Z4 - Z21	Instrumenten-beleuchtungsregler (E)
	Z11	Z137 - Z28	Öldruckschalter (E)
	Z16	Z3 - Z301	Scheinwerferwascherrelais (E)
Z4	Z21	Karosseriemasse	Heizgebläseschalter (E)
Z103	Z30	Karosseriemasse	Radio (E)
Z15	Z8	Karosseriemasse	Instrumente (E)
	Z31	Z4 - Z21	Zigarettenanzünder (E)
	Z42	Z3 - Z301	Heckscheibenheizungs-schalter (E)
	Z43	Z4 - Z21	Nebelschlußleuchten-schalter (E)
	Z45	Z130 - Z27	Relaiskasten (E)
	Z60	Z302- Z126	Verriegelungsschalter (E)
Z103	Z74	Karosseriemasse	Instrumentenmasse
Z15	Z83	Karosseriemasse	Tachometer (–)
Z137	Z28	Karosseriemasse	Kondensator (E)
Z137	Z131	Karosseriemasse	Kondensator (E)
	Z85	Z4 - Z21	Fondheizgebläseschalter (E)
	Z127	Z4 - Z21	Wahlschalterbeleuchtung (–)
	Z128	Z3 - Z301	Warnblinkanlagenschalter-Kontrolleuchte (–)
	Z134	Z302 - Z126	Karosseriemasse, hinten
	Z300	Z4 - Z21	Karosseriemasse

HAUBENKABELBAUM (BRD-Ausführung) — (4)

Klemmen		verbunden mit	
Z137	P20	N1 - N34	Scheibenheber (+)
P21	P22	Scheibenheber (–)	Scheibenheber-Hauptschalter (+)
	P31	P21 - P22	Scheibenheber (+)
P27	P29	Scheibenheber-Hauptschalter (P) auf	Scheibenheber-Hauptschalter (P) auf
P28	P30	Scheibenheber-Hauptschalter (P) ab	Scheibenheber-Hauptschalter (P) ab
Q2	Q33	Türverriegelungsrelais (entriegeln)	Verriegelungsschalter (entriegeln)
Q4	Q3	Türverriegelungsrelais (verriegeln)	Verriegelungsschalter (verriegeln)
Q6	Q7	Türverriegelungsrelais (Stellglied)	Verriegelungsstellglied, vorne rechts (verriegeln)
Q8	Q9	Türverriegelungsrelais (Stellglied)	Verriegelungsstellglied, vorne rechts (entriegeln)
Q8	Q1	Q8 -	Türverriegelungsrelais (+)
R18	R22	Spiegelstellschalter (VL)	Spiegelstellglied (VL +)
R19	R24	Spiegelstellschalter (VR)	Spiegelstellglied (VR +)
R20	R23	Spiegelstellschalter (HL)	Spiegelstellglied (HL +)
R21	R25	Spiegelstellschalter (HR)	Spiegelstellglied (HR +)
R17	R27	Spiegelstellschalter (M)	Spiegelstellglied (LH –)
	R26	R17 - R27	Spiegelstellglied (RH –)
	R16	R15 - R37	Spiegelstellschalter (+)
	Z65	Z302 - Z126	Türverriegelungsschalter (E)
	Z59	Z3 - Z301	Türverriegelungsrelais (E)
	Z61	Z302 - Z126	Scheibenheberschalter (E)
	Z62	Z302 - Z126	Spiegelstellschalter (E)
	A61	A52 - A2	Leuchtweite-Stellglied, links (+)
	A54	A51 - A6	Leuchtweite-Stellglied, rechts (+)
A56	A63	Leuchtweite-Stellglied, rechts (0)	Leuchtweite-Stellglied, links (0)
	A69	A56 - A63	Leuchtweite-Stellschalter (0)
A57	A64	Leuchtweite-Stellglied, rechts (1)	Leuchtweite-Stellglied, links (1)
	A70	A57 - A64	Leuchtweite-Stellschalter (1)
A58	A65	Leuchtweite-Stellglied, rechts (2)	Leuchtweite-Stellglied, links (2)
	A71	A58 - A65	Leuchtweite-Stellschalter (2)
A59	A66	Leuchtweite-Stellglied, rechts (3)	Leuchtweite-Stellglied, links (3)
	A72	A59 - A66	Leuchtweite-Stellschalter (3)

Klemmen		verbunden mit	
A60	A67	Leuchtweite-Stellglied, rechts (4)	Leuchtweite-Stellglied, links (4)
	A73	A60 - A67	Leuchtweite-Stellschalter (4)
	A55	Z130 - Z27	Leuchtweite-Stellglied, rechts (E)
	A62	Z137 - Z28	Leuchtweite-Stellglied, links (E)
	A68	Z4 - Z21	Leuchtweite-Stellschalter (E)
R28	R48	Fond-Lautsprecher, rechts (+)	Radio (SP, RH +)
R29	R51	Fond-Lautsprecher, rechts (–)	Radio (SP, RH –)
R30	R46	Fond-Lautsprecher, links (+)	Radio (SP, LH +)
R31	R47	Fond-lautsprecher, links (–)	Radio (SP, LH –)

WFG90-HW053

BODENKABELBAUM

Klemmen		verbunden mit	
C13	C7	Blinkerschalter (S)	Schlußleuchte, rechts (+) (Karosserie)
C13	C6	Blinkerschalter (S)	Schlußleuchte, rechts (+) (Stoßfänger)
C89	C16	Blinkerschalter (S)	Kennzeichenleuchte (+)
	C8	C89 - C16	Schlußleuchte, links (+) (Karosserie)
	C9	C89 - C16	Schlußleuchte, links (+) (Stoßfänger)
C39	C40	Nebelschlußleuchtenschalter (–)	Nebelschlußleuchte (+)
	C83	C39 - C40	Nebelschlußleuchte (+)
D3	D7	Gepäckraumleuchtenschalter (–)	Innenleuchtenschalter, links (+)
D40	D41	Sicherung DOME LOCK	Gepäckraumleuchte (+)
D42	D43	Gepäckraumleuchte (Tür)	Innenleuchtenschalter (Hecktür)
E11	E17	Bremsleuchtenschalter (–)	Bremsleuchte, links (+) (Stoßfänger)
E11	E14	Bremsleuchtenschalter (–)	Bremsleuchte, rechts (+) (Karosserie)
	E15	E11 - E14	Bremsleuchte, links (+) (Karosserie)
	E16	E11 - E17	Bremsleuchte, rechts (+) (Stoßfänger)
F29	F5	Blinkerschalter (L)	Blinkleuchte, links (+) (Karosserie)
F29	F6	Blinkerschalter (L)	Blinkleuchte, links (+) (Stoßfänger)
F30	F7	Blinkerschalter (R)	Blinkleuchte, rechts (+) (Karosserie)
F30	F8	Blinkerschalter (R)	Blinkleuchte, rechts (+) (Stoßfänger)
G3	G5	Rückfahrleuchtenschalter (–)	Rückfahrleuchte, links (+)
	G4	G3 - G5	Rückfahrleuchte, rechts (+)
H22	H23	Tankuhr	Füllstandgeber
H41	G13	Sicherung GAUGE	3-Stufen-Wahlschalter (+)
I55	I29	Sicherung WIPER	Heckscheibenwischermotor (+)
I52	I50	Heckscheibenwischerschalter (WIP)	Heckscheibenwischermotor (+)
I53	I51	Heckscheibenwischerschalter (WIP)	Heckscheibenwischermotor (S)
I54	I26	Heckscheibenwischerschalter (WAS)	Heckscheibenwaschermotor (B)
K28	K29	Heckscheibenheizungsschalter (–)	Heckscheibenheizung (+)
P80	P81	3-Stufen-Wahlschalter (–)	Stellglied, vorne rechts (–)
	P83	P80 - P81	Stellglied, hinten rechts (–)
Q5	Q18	Verriegelungsschalter (verriegeln)	Verriegelungsstellglied (verriegeln)
Q3	Q19	Verriegelungsschalter (entriegeln)	Verriegelungsstellglied (entriegeln)
R28	R48	Fond-Lautsprecher, rechts (+)	Radio (R SP, RH +)
R29	R51	Fond-Lautsprecher, rechts (–)	Radio (R SP, RH +)
R30	R46	Fond-Lautsprecher, links (+)	Radio (R SP, LH +)
R31	R47	Fond-Lautsprecher, links (–)	Radio (R SP, LH –)
V38	V39	3-Stufen-Wahlschalter (N)	Stellglied vorne, rechts (N)
	V41	V38 - V39	Stellglied, vorne links (N)

Klemmen		verbunden mit	
V44	V45	3-Stufen-Wahlschalter (H)	Stellglied, vorne rechts (H)
	V47	V44 - V45	Stellglied, hinten rechts (H)
V50	V51	3-Stufen-Wahlschalter (S)	Stellglied, vorne rechts (S)
	V53	V50 - V51	Stellglied, hinten rechts (S)
Z137	Z3	Karosseriemasse	Karosseriemasse
Z137	Z6	Karosseriemasse	hintere Kombileuchte, links (–) (Karosserie)
	Z123	Z137 - Z6	3-Stufen-Wahlschalter (–)
	Z141	Z137 - Z6	Gepäckraumleuchte (–)
	Z12	Z137 - Z6	hintere Kombileuchte, links (–) (Stoßfänger)
Z134	Z41	Karosseriemasse	Füllstandgeber (–)
Z134	Z122	Karosseriemasse	Karosseriemasse
	Z5	Z134 - Z122	hintere Kombileuchte, rechts (–) (Karosserie)
	Z77	Z134 - Z122	Nebelschlußleuchte (–)
	Z125	Z134 - Z122	Nebelschlußleuchte (–)
	Z11	Z134 - Z122	hintere Kombileuchte, rechts (–) (Stoßfänger)

WFG90-HW054